④ タイヤパドル1~30／ Tire Paddle 1~30



⑮ 車軸ケース／ Axle Case
④ タイヤパドル36
／ Tire Paddle 36
㉔-2 スプリング基部 左回り
／ Spring Base CCW
④ タイヤパドル31~35／ Tire Paddle 31~35





㉕-1 後部シャフト
／ Rear Shaft
㉔-2 スプリング基部 左回り
／ Spring Base CCW
⑦ カメラ内側
／ Camera Inside
①車軸／ Axle
⑳ スライダー側面左
／ Slider Side L
㉒ スライダー側面右
／ Slider Side R
⑥ タイヤ補強／ Tire Reinforcement
⑲ スライダー左 / Slider L
㉑ スライダー右 / Slider R
⑧ カメラ外側
／ Camera Outside
④タイヤパドル 予備
／ Tire paddle spare
㉕-2 後部シャフト基部
／ Rear Shaft Base
㉔-1 スプリング基部 右回り
／ Spring Base CW





⑭ 本体後部／ Body Back
㉖ 車軸ストッパー
／ Axle Stopper
⑰ 本体上部／ Body Top
⑪ ハブ取付部 左
／ Hub Mount L
⑩ ハブ取付部 右
／ Hub Mount R
上/Top
⑯ 本体下／ Body Under
⑱ アンテナプレート／ Antenna Plate
下/Bottom
⑨ 本体前面／ Body Front
㉓-2 スプリングスタビライザー 左回り
／ Spring Stabilizer CCW





㉔-1 スプリング基部 右回り
／ Spring Base CW
下／
Bottom
下／
Bottom
⑫ フェンダー 右
／ Fender R
⑬ フェンダー 左
／ Fender L
前／
Front
前／
Front
上／
Top
上／
Top
後／
Back
後／
Back
② ハブ／ Hub
③ ハブ内輪／ Hub Inner Ring
② ハブ／ Hub
㉓-1 スプリングスタビライザー 右回り
／ Spring Stabilizer CW